



Aceiteras de mecha, botella de depósito "P" y
copa de aceite/visor de nivel combinados "PC"

Lea las instrucciones antes de instalar

Aceiteras de mecha:

El caudal de alimentación depende de la viscosidad del aceite utilizado y de la temperatura del entorno del lubricador. Los aceites densos o fríos alimentarán más lentamente que los aceites ligeros o templados.

1. Asegúrese de eliminar del lubricador de mecha cualquier contaminante o partícula visible.
2. Aplique sellador para roscas de tubería en la rosca.
3. Con una llave fija, apriete el lubricador de mecha al equipo lo suficiente. No aplique una fuerza excesiva al instalar el lubricador de mecha, ya que podría provocar daños o fugas.
4. Con la copa de aceite, llene el depósito con aceite hasta un nivel ligeramente por encima del punto en el que la mecha entra en el tubo de alimentación; así la mecha quedará completamente saturada y se purgará el cojinete. Una vez lleno, el lubricador seguirá alimentando hasta vaciarse.

"PC" Vaso de aceite combinado/Indicador de nivel de aceite:

1. Asegúrese de retirar del lubricador combinado cualquier contaminante o partícula visible.
2. Aplique sellador para roscas de tubería en la rosca.
3. Con una llave fija, apriete el lubricador al equipo lo suficiente. No aplique una fuerza excesiva al instalar el lubricador combinado, ya que podría provocar daños o fugas.
4. Con ayuda de un embudo, llene el depósito con aceite.

Botella de depósito (sump) "P":

1. Asegúrese de que la botella del cárter esté libre de cualquier contaminante o partícula visible.
2. Aplique sellador para roscas de tubería en la rosca.
3. Use una llave fija para apretar el lubricador lo necesario a la máquina. No aplique fuerza excesiva al instalar el depósito tipo botella (sump), ya que podría provocar daños o fugas.
4. Para tomar una muestra de aceite, utilice un recipiente limpio y colóquelo bajo el tapón de vaciado. Retire el tapón de vaciado. El aceite contaminado debe escurrir al recipiente limpio. Cuando termine, vuelva a colocar el tapón de vaciado.

Precaución

1. No utilice disolventes ni productos químicos en el lubricador que puedan atacar el depósito o las piezas metálicas.
2. No use alcohol, disolvente para laca, etc., para limpiar los lubricadores. Estos productos pueden afectar a la transparencia de las botellas. Para limpiar, utilice agua caliente con jabón o queroseno.



Aceiteras de mecha, botella de depósito "P" y
copa de aceite/visor de nivel combinados "PC"

Lea las instrucciones antes de instalar

Aceiteras de mecha:

El caudal de alimentación depende de la viscosidad del aceite utilizado y de la temperatura del entorno del lubricador. Los aceites densos o fríos alimentarán más lentamente que los aceites ligeros o templados.

1. Asegúrese de eliminar del lubricador de mecha cualquier contaminante o partícula visible.
2. Aplique sellador para roscas de tubería en la rosca.
3. Con una llave fija, apriete el lubricador de mecha al equipo lo suficiente. No aplique una fuerza excesiva al instalar el lubricador de mecha, ya que podría provocar daños o fugas.
4. Con la copa de aceite, llene el depósito con aceite hasta un nivel ligeramente por encima del punto en el que la mecha entra en el tubo de alimentación; así la mecha quedará completamente saturada y se purgará el cojinete. Una vez lleno, el lubricador seguirá alimentando hasta vaciarse.

"PC" Vaso de aceite combinado/Indicador de nivel de aceite:

1. Asegúrese de retirar del lubricador combinado cualquier contaminante o partícula visible.
2. Aplique sellador para roscas de tubería en la rosca.
3. Con una llave fija, apriete el lubricador al equipo lo suficiente. No aplique una fuerza excesiva al instalar el lubricador combinado, ya que podría provocar daños o fugas.
4. Con ayuda de un embudo, llene el depósito con aceite.

Botella de depósito (sump) "P":

1. Asegúrese de que la botella del cárter esté libre de cualquier contaminante o partícula visible.
2. Aplique sellador para roscas de tubería en la rosca.
3. Use una llave fija para apretar el lubricador lo necesario a la máquina. No aplique fuerza excesiva al instalar el depósito tipo botella (sump), ya que podría provocar daños o fugas.
4. Para tomar una muestra de aceite, utilice un recipiente limpio y colóquelo bajo el tapón de vaciado. Retire el tapón de vaciado. El aceite contaminado debe escurrir al recipiente limpio. Cuando termine, vuelva a colocar el tapón de vaciado.

Precaución

1. No utilice disolventes ni productos químicos en el lubricador que puedan atacar el depósito o las piezas metálicas.
2. No use alcohol, disolvente para laca, etc., para limpiar los lubricadores. Estos productos pueden afectar a la transparencia de las botellas. Para limpiar, utilice agua caliente con jabón o queroseno.