

**MIRILLA****Lea las instrucciones antes de instalar****Para instalar:**

1. Asegúrese de retirar del visor cualquier contaminante o partícula visible.
2. Aplique sellador de roscas para tubería en la rosca.
3. Utilice una llave adecuada para apretar lo suficiente el visor en el puerto indicador del nivel de fluido.

Selladores de rosca para tubería:

Se recomienda usar un sellador de roscas, como cinta de teflón, al instalar el visor. No utilice selladores clorados en visores de plástico.

El incumplimiento de lo siguiente puede provocar el fallo de la unidad.

- NO utilice disolventes ni selladores clorados, como la acetona, para limpiar el visor.
- NO use el visor de plástico como palanca al instalar o retirar el visor del equipo.
- NO retire el visor mientras el equipo esté en funcionamiento.

Para información o asistencia técnica sobre los visores o cualquier otro producto Trico, llame a nuestro número gratuito 800-558-7008 (solo EE. UU.) o al 414-691-9336 y solicite Atención al Cliente.

**MIRILLA****Lea las instrucciones antes de instalar****Para instalar:**

1. Asegúrese de retirar del visor cualquier contaminante o partícula visible.
2. Aplique sellador de roscas para tubería en la rosca.
3. Utilice una llave adecuada para apretar lo suficiente el visor en el puerto indicador del nivel de fluido.

Selladores de rosca para tubería:

Se recomienda usar un sellador de roscas, como cinta de teflón, al instalar el visor. No utilice selladores clorados en visores de plástico.

El incumplimiento de lo siguiente puede provocar el fallo de la unidad.

- NO utilice disolventes ni selladores clorados, como la acetona, para limpiar el visor.
- NO use el visor de plástico como palanca al instalar o retirar el visor del equipo.
- NO retire el visor mientras el equipo esté en funcionamiento.

Para información o asistencia técnica sobre los visores o cualquier otro producto Trico, llame a nuestro número gratuito 800-558-7008 (solo EE. UU.) o al 414-691-9336 y solicite Atención al Cliente.

**MIRILLA****Lea las instrucciones antes de instalar****Para instalar:**

1. Asegúrese de retirar del visor cualquier contaminante o partícula visible.
2. Aplique sellador de roscas para tubería en la rosca.
3. Utilice una llave adecuada para apretar lo suficiente el visor en el puerto indicador del nivel de fluido.

Selladores de rosca para tubería:

Se recomienda usar un sellador de roscas, como cinta de teflón, al instalar el visor. No utilice selladores clorados en visores de plástico.

El incumplimiento de lo siguiente puede provocar el fallo de la unidad.

- NO utilice disolventes ni selladores clorados, como la acetona, para limpiar el visor.
- NO use el visor de plástico como palanca al instalar o retirar el visor del equipo.
- NO retire el visor mientras el equipo esté en funcionamiento.

Para información o asistencia técnica sobre los visores o cualquier otro producto Trico, llame a nuestro número gratuito 800-558-7008 (solo EE. UU.) o al 414-691-9336 y solicite Atención al Cliente.

**MIRILLA****Lea las instrucciones antes de instalar****Para instalar:**

1. Asegúrese de retirar del visor cualquier contaminante o partícula visible.
2. Aplique sellador de roscas para tubería en la rosca.
3. Utilice una llave adecuada para apretar lo suficiente el visor en el puerto indicador del nivel de fluido.

Selladores de rosca para tubería:

Se recomienda usar un sellador de roscas, como cinta de teflón, al instalar el visor. No utilice selladores clorados en visores de plástico.

El incumplimiento de lo siguiente puede provocar el fallo de la unidad.

- NO utilice disolventes ni selladores clorados, como la acetona, para limpiar el visor.
- NO use el visor de plástico como palanca al instalar o retirar el visor del equipo.
- NO retire el visor mientras el equipo esté en funcionamiento.

Para información o asistencia técnica sobre los visores o cualquier otro producto Trico, llame a nuestro número gratuito 800-558-7008 (solo EE. UU.) o al 414-691-9336 y solicite Atención al Cliente.


**MIRILLA****Especificaciones del producto:**

Temperatura máxima: 300 F°(149 C°)
Presión máxima: 50 psi
Junta: Viton
Material: acero o latón chapados y vidrio



Temperatura máxima: 300 F°(149 C°)
Presión máxima: 50 psi Junta: Viton

Material: Acero chapado o latón y termoplástico técnico

**Consulte el reverso para ver las instrucciones específicas de instalación de los visores.**

TRICO CORP. 1235 HICKORY STREET, PEWAUKEE, WI 53072 TEL. (262) 691-9336 FAX (262) 691-2576 www.tricomfg.com

61550 10/12


**MIRILLA****Especificaciones del producto:**

Temperatura máxima: 300 F°(149 C°)
Presión máxima: 50 psi
Junta: Viton
Material: acero o latón chapados y vidrio



Temperatura máxima: 300 F°(149 C°)
Presión máxima: 50 psi Junta: Viton

Material: Acero chapado o latón y termoplástico técnico

**Consulte el reverso para ver instrucciones específicas de instalación de las mirillas. trico**

CORP. 1235 HICKORY STREET, PEWAUKEE, WI 53072 TEL. (262) 691-9336 FAX (262) 691-2576 www.tricomfg.com 61550 10/12


**MIRILLA****Especificaciones del producto:**

Temperatura máxima: 300 F°(149 C°)
Presión máxima: 50 psi
Junta: Viton
Material: acero o latón chapados y vidrio



Temperatura máxima: 300 F°(149 C°)
Presión máxima: 50 psi Junta: Viton

Material: Acero chapado o latón y termoplástico técnico

**Consulte el reverso para ver las instrucciones específicas de instalación de los visores.**

TRICO CORP. 1235 HICKORY STREET, PEWAUKEE, WI 53072 TEL. (262) 691-9336 FAX (262) 691-2576 www.tricomfg.com

61550 10/12


**MIRILLA****Especificaciones del producto:**

Temperatura máxima: 300 F°(149 C°)
Presión máxima: 50 psi
Junta: Viton
Material: acero o latón chapados y vidrio



Temperatura máxima: 300 F°(149 C°)
Presión máxima: 50 psi Junta: Viton

Material: Acero chapado o latón y termoplástico técnico

**Consulte el reverso para ver instrucciones específicas de instalación de las mirillas. trico**

CORP. 1235 HICKORY STREET, PEWAUKEE, WI 53072 TEL. (262) 691-9336 FAX (262) 691-2576 www.tricomfg.com 61550 10/12