

# MANIPULACIÓN DE FLUIDOS

## Kit adaptador para tote

Conecta fácilmente tu contenedor a tu sistema de filtración, manteniendo los lubricantes y el equipo limpios y secos.



# Descripción general

## Kit adaptador para contenedor: Ventajas principales


- Facilita la adaptación del equipo y la conexión rápida a un sistema de filtración sistema
- Evita la entrada de suciedad y humedad
- Permite la personalización

### ¿Cuáles son todas las características?\*

- Respiradero sustituible con desecante indicador de color
- Conectores de acople rápido
- Tamaño de conexión NPT macho de 2"
- Válvula de muestreo
- Tubo de llenado de 6"
- Colores personalizables

\*¿No encuentras las opciones que necesitas? Ponte en contacto con nuestro equipo de Soporte Técnico en el (615) 672-8800 o en [sales@descase.com](mailto:sales@descase.com).

## ¿Qué pieza es cuál?



## ¿Sabías que...?

Combinar la filtración para el manejo de fluidos con la protección del respiradero, mediante un kit adaptador de Des-Case, garantiza la máxima integridad del sistema: requiere menos equipos y mano de obra, y reduce la contaminación del sistema.

## Descubre toda la gama de kits adaptadores Des-Case



# Para pedir: Kit adaptador para contenedor IBC

|    |        |        |        |        |        |        |
|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| TA |        |        |        |        |        |        |
|    | Caja 1 | Caja 2 | Caja 3 | Caja 4 | Caja 5 | Caja 6 |

## Tipo de conector de drenaje y llenado [Caja 1]

| Código | Descripción                 |
|--------|-----------------------------|
| B      | Conector ISO B              |
| A      | Conector ISO A              |
| F      | Conector de cara plana      |
| R      | Conector ISO B-BSPP         |
| Q      | Conector ISO A-BSPP         |
| P      | Conector de cara plana-BSPP |

NOTA: Todos los conectores son extremos tipo enchufe (macho)

## Válvula de muestreo [Caja 3]

| Código | Descripción     |
|--------|-----------------|
| 0      | Ninguna         |
| 1      | Estándar        |
| 2      | Alta viscosidad |

## Longitud del tubo de muestreo [Caja 4]

| Código | Descripción                                                               |
|--------|---------------------------------------------------------------------------|
|        | Introduzca 2 dígitos (p. ej., 08 para 8 pulgadas), con un rango de 06-35" |

NOTA: Introduzca 00 si no se incluye tubo de muestreo. Debe seleccionarse una opción si se necesita válvula de muestreo

## Colores personalizados [Caja 6]

| Código | Descripción        |
|--------|--------------------|
| 1      | Aluminio cepillado |
| 2*     | Negro              |
| 3      | Blanco             |
| 4      | Azul               |
| 5      | Rojo               |
| 6      | Amarillo           |

\*El negro es el estándar

## Dimensionado de drenaje y llenado [Caja 2]

| Código | Descripción                                        |
|--------|----------------------------------------------------|
| 1      | Drenaje: conexión de 1"<br>Llenado: conexión de ¾" |
| 2      | Drenaje: conexión de ¾"<br>Llenado: conexión de ½" |

NOTA: Las unidades están diseñadas para un rendimiento óptimo al utilizar conexiones de 1" (drenaje) y ¾" (llenado). Al elegir otras combinaciones de tamaños, puede producirse una disminución del rendimiento.

## Filtro respiradero\* [Caja 5]

| Código | Descripción                                                                |        |
|--------|----------------------------------------------------------------------------|--------|
| 02*    | Respiradero desecante con partículas de 3 micras; 0-200 galones; 120 gpm   | [DC-2] |
| 03     | Respiradero desecante con partículas de 3 micras; 201-350 galones; 120 gpm | [DC-3] |
| 04     | Respiradero desecante con partículas de 3 micras; 351-500 galones; 120 gpm | [DC-4] |

\*Estándar para adaptadores de contenedor

NOTA: Para sustituir el respiradero, utilice el número de pieza entre corchetes. \*Factores como el nivel de humedad, la frecuencia y el caudal máximo de aire, las temperaturas ambiente, los galones de lubricante y la compatibilidad química son clave para dimensionar correctamente un respiradero desecante. Llame a Des-Case para que le ayuden a seleccionar el respiradero adecuado para su aplicación.